

報告書番号：XX00-0000-2

〇〇〇〇株式会社 御中

corestaff

作成日：20XX年X月XX日

XX0000-00XXX000Xの検査報告書

コアスタッフ株式会社 解析センター

〒385-0011 長野県佐久市猿久保525

TEL：0267-88-8897

承認	作成
	

【背景・目的】

市場流通品の真贋判定、品質検査、良品サンプルデータとの比較を実施。

【内容】

項目	内容
品名	XX0000-00XXX0000
メーカー	CoreStaff（仮）

識別	Lot・D/C(現品捺印)	数量	検査数量		
			外観検査	X線検査	リマーク検査
良品サンプルデータ	X00000000A・0000	1	1	1	—
検査品1～3	X00000000B・0000	3	3	3	3

※報告書管理番号：XX00-0000-0の良品サンプルデータと比較を実施

【実施】

コアスタッフ(株)解析センター

○外観検査

データシートの規定との照合：パッケージ形状・サイズ、1ピン位置、捺印仕様

比較：捺印内容・位置や字体・色

品質面：傷や破損、リード曲がりや変色等

上記含め、その他偽造疑義

	データシートとの照合	良品サンプルデータとの差異	同一LOT内での差異	品質異常	偽造疑義
検査品1～3	一致	なし	なし	なし	あり

検査品1～3に再コーティング痕、研磨痕が認められます。

○X線検査

比較：フレーム形状、チップサイズ、ボンディングワイヤーの位置・本数

品質面：断線や異物混入等

	良品サンプルデータとの差異	同一LOT内での差異	品質異常
検査品1～3	なし	なし	なし





○リマーク検査


	色落ち
検査品1～3	あり

検査品1、2に二重捺印が認められます。


各検査で検出された異常から、検査品1~3は捺印を改ざんされた偽造品と判断いたします。

外観検査結果


		良品サンプルデータ	検査品1
上面	下面	 1pin	
		 1pin	




検査品1







検査品2







検査品3









良品サンプルデータ		検査品1	
全体	 1pin		
			


X線検査結果

		検査品2	検査品3
全体			
			

リマーク検査結果

検査品1		検査品2		検査品3	
色落ち状況					
					

リマーク検査結果



二重捺印が認められます。

検査品1は、改ざん前はSpeed「15」と読み取れ、

検査品2は、改ざん前の捺印が一部確認できます。

